Aspirator de praf încorporabil LUX mare – alb, efect piele

Aspirator încorporabil LUX mare - alb, efect piele - BrillBird

MARCĂ BrillBird	COD PRODUS (EAN) 5999077712396
TIP APARAT Aspirator de praf pentru manichiură	MODEL Aspirator de praf încorporabil LUX mare – alb, efect piele
PRODUCĂTOR BrillBird Europe Kft., Ó utca 46, 1066 Budapesta, Ungaria	IMPORTATOR ȘI DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA Crystal Top Cosmetics S.R.L., Str. Nicolae Jiga nr. 51, 410013 Oradea, jud. Bihor, România

> Citiți integral acest manual înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară. Dacă predați aparatul altei persoane, predați-l împreună cu acest manual.

01 DESTINAȚIE

Aspirator de praf încorporabil în masa de lucru, model mare, alb, cu efect de piele. Absoarbe praful și impuritățile care se formează în timpul pilirii și modelării unghiilor, în timpul manichiurii.

02 DATE TEHNICE

Alimentare (intrare)	100–240 V, 50/60 Hz
Ieșire	12 V, 1,5 A
Putere	12 W ±10%
Adaptor	100–240 V, 1,6 A, 50/60 Hz
Greutate	581 g
Dimensiuni	290 × 170 × 60 mm
Funcționare	continuă, comutator I/O pe spatele aparatului
Condiții de utilizare	în interior, 0–40 °C

03 CONȚINUTUL PACHETULUI ȘI COMPONENTE

Conținutul pachetului

- Aspirator încorporabil cu sac de praf și filtru
- Adaptor de rețea
- Cablu de alimentare

Componente

1. Orificiu de aspirație cu grilaj de protecție
2. Comutator I/O (pornit/oprit), pe spatele aparatului
3. Mufă pentru adaptor
4. Sac de praf și filtru

04 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Utilizați aparatul numai în interior, pe o suprafață stabilă, plană și uscată, ferit de surse de căldură și de umezeală.

- Înainte de fiecare utilizare verificați cablul, mufele, adaptorul și carcasa. Nu porniți un aparat deteriorat, căzut în apă sau cu cablul defect.
- Folosiți numai adaptorul și accesoriile originale, la tensiunea indicată pe eticheta aparatului. Nu lucrați cu mâinile ude.
- Nu lăsați aparatul pornit nesupravegheat și nu îl lăsați la îndemâna copiilor. Aparatul este destinat utilizatorilor adulți, instruiți.
- Nu desfaceți carcasa și nu încercați să reparați singur aparatul. Componentele interne pot rămâne sub tensiune și după oprire.
- La fum, miros sau zgomot neobișnuit, încălzire anormală ori pătrunderea lichidului în aparat, întrerupeți imediat alimentarea (scoateți ștecherul ținând de fișă) și contactați vânzătorul.
- Nu porniți aparatul fără sacul de praf și filtrul montate.
- Țineți degetele, părul și obiectele mici departe de ventilator și de orificiul de evacuare.
- Opriți și deconectați aparatul înainte de golirea sacului, de curățarea filtrului sau de orice intervenție.
- Utilizați aparatul numai cu sacul de praf și filtrul montate, curate și complet uscate.
- Nu introduceți obiecte (unghii, tipsuri, șabloane, pile etc.) în orificiul de aspirație, în fante sau în mufe.
- Componentele electrice pot păstra tensiune și după oprire. După utilizare, opriți aparatul și scoateți adaptorul din aparat și din priză.
- Montați aparatul numai într-un loc în care nu poate fi lovit sau nu poate cădea.

05 INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

1. Despachetați aparatul și accesoriile și verificați să nu prezinte niciun defect.
2. Alegeți în masa de lucru un loc potrivit pentru încorporare, uscat și ferit de surse de căldură radiantă.
3. Verificați ca sacul de praf și filtrul să fie montate, curate și complet uscate.
4. Montați aparatul în locașul din masă.
5. Conectați cablul de alimentare la adaptor, apoi adaptorul la aparat și, la final, la priză.

06 UTILIZARE

1. Porniți aparatul cu comutatorul I/O de pe spatele aparatului. Aparatul funcționează continuu.
2. Așezați mâna clientei deasupra orificiului de aspirație și începeți lucrul.
3. Aveți grijă să nu intre în orificiul de aspirație obiecte străine (unghii, tipsuri, șabloane, pile etc.).
4. După terminarea lucrului, opriți aparatul cu comutatorul I/O.
5. Scoateți adaptorul din aparat și din priză.

07 GOLIREA ȘI SPĂLAREA SACULUI DE PRAF ȘI A FILTRULUI

1. Opriți aparatul, scoateți adaptorul din aparat și din priză și așteptați oprirea completă a ventilatorului.
2. Scoateți aparatul din locașul său și așezați-l pe o suprafață plană și stabilă, de preferință pe o lavetă.
3. Întoarceți aparatul cu susul în jos, astfel încât sacul de praf să fie orientat în sus.
4. Scoateți cu grijă sacul de praf și filtrul.
5. Goliți praful acumulat.
6. Spălați manual, cu atenție, sacul și filtrul în apă călduță cu puțin detergent.
7. Lăsați sacul și filtrul să se usuce complet.
8. Montați-le la loc numai după uscarea completă, apoi reașezați aparatul în locaș.

08 CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Pentru curățare folosiți aer comprimat, o perie și o lavetă moale, nesintetică. Nu dezasamblați aparatul.
- Golirea singură nu este suficientă: spălați sacul de praf și filtrul după fiecare golire.
- Cu sacul și filtrul scoase, curățați panoul exterior și paletele ventilatorului prin grilajul de protecție, cu peria și cu aer comprimat.
- Curățați zonele greu accesibile (comutator, mufa adaptorului, îmbinări) cu aer comprimat.
- La nevoie, panoul exterior poate fi șters cu o lavetă moale, ușor umedă, fără să pătrundă lichid în interior, în comutator, în orificii sau în mufe și fără contact cu adaptorul sau cu cablul.
- Nu folosiți detergenți cu solvenți.
- După curățarea umedă, lăsați aparatul să se usuce complet și nu-l alimentați cel puțin 1–2 minute.
- Scoateți cablul de alimentare din adaptor și curățați-le pe amândouă cu peria și cu aer comprimat, în special mufele și îmbinările.
- La utilizare medie, curățați aparatul și accesoriile și verificați gradul de umplere al sacului de praf cel puțin o dată pe săptămână.

09 DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Depozitați aparatul și accesoriile curate, într-un loc uscat, ferit de surse de căldură radiantă. Înainte de o nouă instalare, verificați aparatul și accesoriile pentru eventuale defecte.

10 REMEDIEREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ / SOLUȚIE
Aspirația este mai slabă decât de obicei	Sacul de praf sau filtrul sunt saturați. Goliți și spălați sacul și filtrul, apoi montați-le la loc complet uscate.
Aparatul prezintă o defecțiune sau o componentă trebuie înlocuită	Nu reparați aparatul singuri; contactați vânzătorul de la care ați achiziționat aparatul.

11 ÎNGRIJIREA GENERALĂ A APARATULUI

- Înainte de curățare opriți aparatul, scoateți ștecherul din priză ținând de fișă și lăsați aparatul să se răcească.
- Curățați carcasa cu o lavetă moale, fără scame, ușor umezită. Aplicați lichidul de curățare pe lavetă, nu direct pe aparat, și evitați pătrunderea lui în fante sau conectori. Nu folosiți solvenți sau substanțe abrazive.
- Reconectați aparatul numai după uscarea completă. Păstrați aparatul și accesoriile curate, într-un loc uscat, ferit de praf și de căldură, cu cablul strâns lejer.

12 ELIMINAREA APARATULUI UZAT (DEEE)

Simbolul pubelei barate de pe aparat sau de pe ambalaj arată că aparatul nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. La sfârșitul duratei de utilizare predați aparatul, împreună cu accesoriile electrice, la un punct autorizat de colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. La cumpărarea unui aparat nou de tip echivalent, puteți preda gratuit aparatul uzat vânzătorului, în sistem unu la unu. Colectarea separată protejează mediul și sănătatea și permite reciclarea materialelor. Îndepărtați bateriile/acumulatorii detașabili, dacă există, și predați-i separat.

13 GARANȚIE ȘI SERVICE

Aparatul beneficiază de garanția legală de conformitate de 2 ani pentru consumatori, conform OUG nr. 140/2021, și de garanția comercială a vânzătorului: 24 de luni pentru persoane fizice și 12 luni pentru persoane juridice, de la livrare. Condițiile sunt descrise în certificatul de garanție care însoțește aparatul. Pentru orice defecțiune sau întrebare, contactați vânzătorul; nu încercați reparații pe cont propriu.

Crystal Top Cosmetics S.R.L. · CUI RO39126994
Str. Nicolae Jiga nr. 51, 410013 Oradea, jud. Bihor, România
Telefon 0771 032 417 · E-mail comenzi@7cosmetics.ro · 7cosmetics.ro

Ediția 11/2026. Datele tehnice corespund informațiilor publicate de producător. Ilustrațiile pot diferi ușor de aparat.